

## montavimo instrukcija

LT

Ačiū, kad pasirinkote mus! Jei naująsias grindis klosite kruopščiai ir jas prižiūrėsite, jos ilgus metus atrodys nepriekaištingai. „Parquetvinyl Dryback“ parketlentės tinka naudoti gyvenamųjų ir komercinių patalpų viduje. Prieš klojant grindis perskaitykite visas instrukcijas. Neteisingai jas paklojus, garantija neteks galios. Atsakymų į konkrečius klausimus rasite DUK puslapyje mūsų svetainėje [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com).

## SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Pasirūpinkite, kad pakuotės niekada nebūtų laikomos vertikaliai arba drėgnose, dulketose vietose. Pakuočių nelaiykite ekstremalioje temperatūroje (žemesnėje nei 2 °C arba aukštesnėje nei 28 °C). Pakuotes visada transportuokite horizontaliai – ne vertikaliai.

## PRIEŠ MONTAVIMĄ

### Vizuali apžiūra ir partijos priežiūra

Patikrinkite, ar pakuotėje esantis gaminy yra teisingas ir ar visų pakuočių partijos numeris tas pats. Jei partijos numeriai skiriasi, sumaišykite parketlentes iš skirtingų pakuočių, kad sumažintumėte spalvų skirtumus.

NEMONTUOKITE gaminio, jei jis turi matomų defektų. Gaminys gaminamas laikantis aukštų kokybės standartų, todėl montuotojas privalo prieš montuodamas patikrinti, ar pakuotėse nėra defektų. Pastebėję defektų, nedelsdami nutraukite montavimą ir kreipkitės į vietinį prekybos partnerį. Gamintojas neatsako už gaminius, kurie buvo sumontuoti su matomais defektais.

### Tinkamumas

Parketlentes „Parquetvinyl Dryback“ galima kloti ant tinkamai paruošto betono, cementinio išlyginamojo sluoksnio, anhidritinio išlyginamojo sluoksnio, medžio, daugiasluoksnių plokščių, medžio drožlių plokščių ir keraminių plytelių.

Vinilinės parketlentės yra suderinamos su įprastomis, vandens pagrindu veikiančiomis žemos temperatūros grindų šildymo ir vėsinimo sistemomis. Grindų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 28 °C.

Grindų negalima įrengti patalpose, kuriose nuolat laikosi drėgmė, pavyzdžiui, saunose arba šalia baseinų. Grindys tinka įrengti tik vidaus patalpose – jų negalima įrengti net ir dengtose lauko erdvėse.

Grindys gali būti naudojamos bet kur vidaus patalpose, kai temperatūra yra nuo 15 iki 35 °C. Venkite ekstremalių ir staigių svyravimų. Jei grindys vis dėlto klojamos patalpose, kuriose vyksta dideli temperatūros svyravimai (pvz., prie didelių langų, į kuriuos tiesiogiai krenta saulė), klojant reikia naudoti specialius kilijus.

## Reikalavimai pagrindui

Turėtumėte žinoti pagrindo savybes, kad nustatytumėte, ar jis atitinka drėgmės kiekio, gniuždymo ir tempimo stiprio reikalavimus ir ar reikia jį gruntuoti, lyginti arba naudoti drėgmės barjerą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į tiekėją arba asmenį (įmonę), atsakingą už pagrindo įrengimą.

Įrengimas turi atitikti nacionalinius teisės aktus ir techninius standartus.

## Pagrindo paruošimas

Tinkamas pagrindo paruošimas yra pagrindinė sklandaus įrengimo ir nepriekaištingo paviršiaus sąlyga. Nes galiausiai baigta grindų danga atrodys gerai tik jei tinkamai įrengtas pagrindas, ant kurio ji paklota. Bet kokie pagrindo nelygumai turi būti ištaisyti, nes priešingu atveju po montavimo atsiras stumdymasis (telegrafavimas). Todėl pagrindas turi būti paruoštas itin tiksliai.

Atidžiai apžiūrėkite pagrindą. Jis turi būti lygus, švarus, sausas, stabilus ir neturėti jokių deformacijos požymių. ①

- Įsitikinkite, kad pagrindas yra visiškai lygus. Visos didesnės nei 1 mm gylio ir platesnės nei 4 mm pločio siūlės, įdubimai, gilūs grioveliai ir kiti nelygūs pagrindo lopai turi būti pripildyti cemento pagrindo taisomaisiais ir išlyginamaisiais mišiniais.
- Esamų deformacinių grindų pagrindo siūlių pripildyti negalima. Jos turi išlikti paruoštoje grindų dangoje.
- Didesnius nei 2 mm nelygumus 1 m ilgio ruože reikia išlyginti. Nelygius pagrindo lopus pašalinkite šlifudami arba grandydami. Tas pats pasakytina ir apie didesnius nei 1 mm nelygumus 20 cm ilgio ruože. Naudokite tinkamą išlyginamąjį mišinį ir pasitarkite su kilijų tiekėju, ar nereikia gruntuoti arba sandarinti.
- Ant pagrindo neturi būti drėgmės pertekliaus ar šarmų likučių. Pašalinkite purvą, dažus, lakus, vašką, alyvą, tirpiklius, visas pašalines medžiagas ir užterštumo požymius.
- Pagrindo paruošimui nenaudokite jokių gaminių, kurių sudėtyje yra naftos, tirpiklių ar citrusinių vaisių aliejaus, nes jie mažina kilijų sistemos sukibimo stiprumą. Senus kilijų likučius reikia mechaniškai pašalinti.

Visos paruošiamosios medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas ir laikantis nacionalinių elastingų grindų dangų standartų.

## montavimo instrukcija

LT

Jei „Parquetvinyl Dryback“ parketlentes klojate ant medinio pagrindo, pirmiausia nuimkite esamą grindų dangą. Neturi būti jokių grybelių ar vabzdžių užkrėtimo požymių. Įsitinkite, kad paviršius yra lygus, ir prikalkite vinis prie visų laisvų dalių pagal Europos normą. Naudokite išlyginamąjį mišinį arba sumontuokite aukščio išlyginamąją plokštę, kad tobulai paruoštumėte pagrindą. Medienos pakloto plokštės turi būti stabilios, lygios ir visiškai nušlifotos ir (arba) nugludintos, kad nepersiduotų tekstūra. Todėl nekllokite grindų dangos ant neapdorotų medžio drožlių plokščių, OSB plokščių, daugiasluoksnių plokščių ar medienos plaušo plokščių.

### Pagrindo drėgnumas ②

Drėgmės kiekis atitikti vietinius arba nacionalinius standartus, taikomus klojant elastingas grindų dangas.

- Cementinis išlyginamasis pagrindas be grindų šildymo: < 2,0 % cm
- Cementinis išlyginamasis sluoksnis su grindų šildymu: < 1,8 % cm
- Anhidritinis išlyginamasis sluoksnis be grindų šildymo: < 0,5 % cm
- Anhidritinis išlyginamasis sluoksnis su grindų šildymu: < 0,3 % cm

Išlyginamajame sluoksnyje turi būti garų barjeras. Jei jis neįtrauktas į projektą, skystas garų barjeras turi būti užpilamas statybvietyje. Už tai, kaip tai atlikti, atsako perdirdėjas, laikydamasis nacionalinių standartų ir gamintojo nurodymų.

Pradėti montavimą galima tik tada, kai perdirdėjas patvirtina pagrindą.

### Aklimatizacija ③

Leiskite vinilo plokštėms aklimatizuotis patalpoje, kurioje jos montuojamos, arba patalpoje, atitinkančioje tuos pačius reikalavimus: bent 48 valandas iki montavimo 20–25 °C temperatūroje ir esant 15 °C grindų temperatūrai. Plokštės klokite lygiai ir paskleiskite ant pagrindo, atokiau nuo šildymo ar vėsinimo ir langų, į kuriuos krenta tiesioginiai saulės spinduliai, kad danga galėtų palaipsniui aklimatizuotis.

Tai taip pat idealios sąlygos montavimo metu ir po jo. Esant žemai temperatūrai montuoti ne taip paprasta: parketlentes yra mažiau lanksčios ir sunkiau pjaunamos. Esant aukštesnei temperatūrai, nors parketlentes yra lankstesnės, kyla pavojus, kad po montavimo jos susitrauks ir susidarys tarpai.

### MONTAVIMO PRADŽIA

Aklimatizacijos proceso sąlygos taip pat yra idealios sąlygos montavimo metu ir po jo. Palaikykite 20–25 °C kambario temperatūrą ir 15 °C grindų pagrindo temperatūrą, taip pat ir 72 valandas po montavimo.

### Grindų šildymas ir vėsinimas

Vinilines parketlentes galima kloti ant grindų su įprastomis grindų šildymo ar vėsinimo sistemomis (t. y. įleistomis į bent 40 mm storio išlyginamąjį sluoksnį, žemos temperatūros vandens pagrindu).

Išjunkite sistemą likus 24 valandoms iki klojimo. Praėjus 72 valandoms po įrengimo, galite dar kartą įjungti sistemą ir tai daryti kas 24 valandas po 5 °C, kol pasieksite pageidaujamą temperatūrą (ne aukštesnę kaip 28 °C ant paviršiaus). Jei iš karto įjungsitė sistemą visu galingumu, dėl išsiskiriančio didelio karščio gali būti pažeistos grindys ir (arba) klijai.

Grindų vėsinimo sistemoje turi būti įrengta valdymo ir saugos sistema, neleidžianti temperatūrai nukristi žemiau rasos taško. Tai temperatūra, kuriai esant tarp pagrindo ir vinilinės grindų dangos susidaro kondensatas.

Rasos taško temperatūra nėra fiksuota vertė, o priklauso nuo patalpos temperatūros ir drėgmės. Paprastai rasos taškas yra 18 °C, esant įprastam oro drėgnumui (50–60 %) ir 20–22 °C kambario temperatūroje. Esant labai dideliame drėgnumui, rasos taškas siekia 22 °C. Todėl jokių būdu nenaudokite grindinio vėsinimo sistemos aktyviai vėsinti patalpą, nustatydami labai žemą temperatūrą!

Grindinis šildymas turi būti įrengtas laikantis tiekėjo instrukcijų ir bendrųjų galiojančių taisyklių bei reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šildymo ar vėsinimo sistemos gamintoją arba montuotoją.

## montavimo instrukcija

LT

### MONTAVIMAS

**SVARBU:** Kad sukibimas būtų tinkamas, gyvenamojoje dalyje rekomenduojama naudoti vandeniui atsparius kietus akrilinius klijus, o komercinėje – dvikomponenčius POLIURETANINIUS arba EPOKSIDINIUS klijus. Visada atlikite klijavimo bandymą, kad nustatytumėte klijų suderinamumą su pagrindu. Jei jis netinkamas, sukibimui pagerinti galima naudoti gruntą.

#### Rankiai

- ruletė ir (arba) sulankstoma liniuotė
- valas su kreidos užpildu arba lazeris
- klijai ir tinkama dantyta mentelė
- drėgna šluostė klijų likučiams pašalinti (vandens pagrindo klijams)
- kampainis
- peiliai: pjaustymo peilis ir kilimo peilis
- voleliai: sunkus, mažiausiai 50 kg sveriantis volas, rankinis volelis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Pirmiausia nustatykite montavimo kryptį.

Tada valu arba lazeriu pažymėkite tiesią liniją patalpos viduryje. Ši pirmoji linija eina lygiagrečiai montavimo kryptčiai, kad pirmoji „eglutė“ būtų tiksliai kambario viduryje. **4**

Tada ant sienos, nuo kurios ketinate pradėti eglutę, pažymėkite dvi linijas 45° kampu į kairę ir į dešinę nuo vidurio ašies. **5** Tada sudėkite pirmąsias dvi parketlentes (jų nekljuodami), kad galėtumėte nustatyti klijuojamą plotą. Dar kartą nubrėžkite dvi linijas, kurios būtų tokio pat pločio kaip eglutės parketlentės, lygiagrečiai centro ašiai. Paklokite dar kelias eiles be klijų, kad galėtumėte nustatyti pradinį tašką patalpos viduryje. **6**

Dabar paskirstykite klijus šiame plote, kartu atsižvelgdami į klijų atidarymo ir apdorojimo laiką. Tepdami klijus nepamirškite gamintojo nurodyto apdorojimo laiko. **7**

Dabar patalpos viduryje tiksliai 45° kampu ir tiksliai 90° atstumu viena nuo kitos padėkite pirmąsias parketlentes. Dirbkite nuo savęs. Rankiniu voleliu gerai įspauskite parketlentes į klijus. **8** Tada pašalinkite klijų perteklių kairėje ir dešinėje paklotos eglutės pusėje. Padarę pirmąją eglutę, prispauskite ją sunkiuoju volu.

Naudodami pirmąją eglutę kaip atskaitos tašką, galite pradėti naują plotą. Padėkite kitą parketlentę, kad nustatytumėte klijuojamo ploto plotį, ir pradėkite dirbti kita kryptimi, link savęs. Įsitinkite, kad naujos eilės vis dar sudaro idealų stačiąjį kampą su anksčiau paklotomis parketlentėmis. **9**

Iš pradžių klijuokite tik sveikas parketlentes, kad nereikėtų pjaustyti. Atidėkite į šalį gabaliukus, kuriuos reikia pjauti. Pjaunama paprasčiausiai pjaustymo peiliu, parketlentės / plytelės dekoratyvine puse į viršų. Norėdami užbaigti eilę, nupjaukite gabalą iki reikiamo dydžio, kad parketlentė tinkamai priglustų prie sienos. Jokio tarpo tarp sujungimų nereikia.

Kiekvieną parketlentę iš karto prispauskite rankiniu voleliu, o tada sunkiuoju volu prispauskite visą sekciją. Klijų perteklių pašalinkite drėgna šluoste (švari vandeniu, be jokių valiklių). **10**

Sandūrą tarp grindų ir sienos užsandarinkite elastingu silikonu arba uždenkite grindjuoste.

Baigę montuoti grindis nuvalykite šepetėliu arba dulkių siurbliu.

Pirmąsias 72 valandas grindų negalima apkrauti jokia apkrova, kad grindys ir klijai galėtų stabilizuotis esant pastoviai 20–25 °C temperatūrai. Praėjus 72 valandoms, net ir klijai išdžiūsta tiek, kad galima atlikti pirminį valymą vandeniu. **11**

Grindis taip pat galima kloti dvigubos eglutės raštu. Šiuo atveju taikomas tas pats metodas, skiriasi tik tai, kad iš pradžių klojamos dvi „kairiosios“ parketlentės, o paskui eglutė formuojama iš dviejų „dešiniųjų“ lentų.

Grindys taip pat gali būti klojamos blokelių forma. Šiuo atveju vėlgi pradedama nuo patalpos vidurio nustatymo. Nuo vidurio klijuojama užtepkite 65x65 cm plotą, kad galėtumėte pakloti pradinį blokelį iš 5 parketlentių. Tuomet galite rinktis, ar tolesnius blokelių toliau kloti iš kairės į dešinę, ar iš viršaus į apačią. Tik būtinai dirbkite tokia kryptimi, kad nevaikščiotumėte ant naujai paklotų grindų arba neturėtumėte ant jų remtis.

## montavimo instrukcija

LT

### PRIEŽIŪRA

Tinkama priežiūra pailgina grindų naudojimo laiką. Priežiūros dažnumas priklauso nuo naudojimo intensyvumo, grindų spalvos ir apdailos tipo.

#### Prevencinė priežiūra

- Prie jėgimų padėkite kilimėlius, kad dulkės ar nešvarumai nepatektų į vidaus patalpas. Taip išvengsite įbrėžimų ir nešvarumų žymių.
- Dėl kilimėlių yra du veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti:
  - UV spindulių sukeltas spalvos pakitimas yra neišvengiamas. Todėl grindys, kurios nuolat yra po kilimėliais ar kiliminėmis dangomis, nekeis spalvos, tačiau aplinkinės vietos, be abejo, pakeis spalvą. Žaliuzės arba užuolaidos gali sumažinti šį poveikį.
  - Niekada nenaudokite kilimėlių su guminiu ar latekso pagrindu. Dėl plastifikatorių judėjimo atsiranda dėmių, kurių neįmanoma išvengti. Tai taip pat taikoma visiems baldams su guminėmis kojėlėmis ar kojomis.
- Apsaugokite grindis nuo įbrėžimų nevilkdami ant jų sunkių daiktų ar baldų. Juos reikia pakelti.
- Kietąsias daleles geriausia pašalinti siurbliu. Jei vis dėlto šluostote grindis, nepilkite ant grindų per didelio kiekio vandens.
- Kuo greičiau pašalinkite išsiliejusius skysčius ar maisto likučius. Dėmių neišvengsite, tačiau jas paprastai galima lengvai pašalinti. Tam pirmiausia naudokite drėgną šluostę su švariu vandeniu. Jei to padaryti neįmanoma, naudokite pH neutralią PVC grindims skirtą valymo priemonę. Venkite cheminių ir (arba) koroziją sukeliančių priemonių.
- Po ilgesnio laiko, taip pat, atsižvelgiant į tai, kiek vaikščiojama ar koks yra purvo lygis, grindys gali atrodyti matinės arba subraižytos. Tokiu atveju galite naudoti vinilinėms grindims skirtą atnaujinamąjį produktą. (Norėdami gauti daugiau patarimų, kreipkitės į mūsų techninį skyrių.) Taip užglaiستysite mažesnius įbrėžimus ir atnaujinsite grindis.

## montavimo instrukcija

LT

